

Montageanleitung

Dichtigkeitsprüfung bei Inbetriebnahme:

- Pumpe entlüften (Wasser laufen lassen)
- Hähne schließen. Pumpe muss automatisch stoppen
- wenn Pumpe taktet = Undichtigkeiten in der Druckleitung beheben.

